

707 96 00 00
www.uzo.pt

navegar com a **uzo[®]** é fácil!

**guia de instalação rápida
pen USB Huawei E169**

Como instalo?

Esta é uma pen plug & play. Isto significa que tenho apenas que ligar a pen ao PC e acompanhar a instalação, que irá decorrer de forma automática.

Esta pen tem a funcionalidade de memória interna onde posso armazenar documentos e ficheiros até 4GB através de um cartão de memória micro SD.


1. Insiro o cartão SIM na pen.
2. Ligo o computador. No caso de computadores portáteis certifico-me que está ligado à corrente, para evitar interromper o processo de instalação.
3. Após o computador iniciar completamente, ligo a pen a uma porta USB disponível do meu PC.
4. Aguardo enquanto o Windows reconhece e instala o novo dispositivo USB. Durante este processo serão apresentadas diversas mensagens no painel de informação.

Nota: No caso do Windows Vista, irá aparecer a janela Controlo da Conta de Utilizador a solicitar autorização para prosseguir com a instalação. Seleccione Continuar.

5. Após alguns instantes, surgirá a seguinte janela. Seleccione a língua pretendida para a instalação do Software. A UZO recomenda que escolha o Português.



6. Após alguns instantes, surgirá a seguinte janela. Seleccione a opção Seguinte >.



7. Leio o contrato de licença e, caso o aceite, clico em Aceito >. O software da placa de dados não será instalado caso seleccione a opção Cancelar.



8. Escolho a localização pretendida para os ficheiros de instalação e clico em Seguinte >. O software é guardado no meu disco numa pasta nova, criada pelo processo de instalação. Caso pretenda alterar a pasta onde será guardado o software, clico em Procurar... e escolho uma nova localização.



9. Escolho a pasta do Menu Iniciar onde pretendo criar o atalho para o software ligação UZO. Por defeito, será sugerido que crie um novo atalho com o nome software UZO. Clico em Instalar.



10. Aguardo enquanto decorre o processo de instalação. Não cancelo o processo nem abro outras aplicações, de forma a garantir o sucesso da instalação.



11. Para terminar o processo de instalação, clico em Terminar.



Como acedo à internet uzo®?

Para começar a utilizar de imediato a pen banda larga UZO, siga os seguintes passos:

1. Caso já tenha instalado o software de ligação UZO, ligo o meu computador e insiro a pen numa porta USB disponível.



2. Caso a janela anterior não tenha surgido, faço duplo clique no ícone software UZO presente no ambiente de trabalho.

Nota: Caso tenha o pedido de código PIN activo, sempre que ligar a pen USB ao seu PC, devo introduzir o PIN. O código PIN encontra-se no cartão de segurança uzo que veio com a placa banda larga. Existem 3 tentativas para a introdução do PIN. Caso falhe a introdução 3 vezes é solicitado o PUK do cartão. O código PUK encontra-se no mesmo cartão juntamente com o PIN.

3. Irá surgir o painel do software de ligação uzo. Para começar a navegar clico em Ligar.



Resolução de problemas

Se não conseguir aceder à internet, certifico-me que o painel de informação no campo Tipo de rede, apresenta o sinal de rede HSDPA. Caso o painel apresente a rede GPRS ou UMTS, posso continuar a navegar na banda larga. Nestes casos, e para garantir a melhor experiência de utilização, verifico as configurações de rede ou tento deslocar-me para uma zona com maior cobertura, preferencialmente em espaços abertos para o exterior.

12. Após concluir a instalação, é criado o ícone software UZO no ambiente de trabalho do meu computador.



Resolução de problemas

Problema	Resolução possível
Se o meu computador não reconhecer a pen	<ul style="list-style-type: none"> • utilizo outra porta USB disponível; • verifico que o cartão SIM está correctamente inserido; • reinicio o meu computador, volto a inserir a pen e sigo de novo as instruções.
Instalação da placa XP/ Vista	Se após a instalação não for criado o ícone ⁽¹⁾ do software de ligação UZO no ambiente de trabalho do meu computador ou caso a aplicação não inicie, procedo à desinstalação do software, seguido de nova instalação. Para desinstalar, clico em Iniciar > Programas > software UZO > Desinstalar



Como funciona o software de ligação uzo®?



1. Ligação – Gestão da ligação. Permite ligar/desligar o acesso à internet.
2. Internet – Abre um browser (nova janela) de acesso à Internet.
3. Estatísticas – Consulta discriminada do tráfego realizado em cada sessão e da informação histórica.
4. Mensagens SMS – Permite criar e ler as mensagens sms, bem como gerir os itens enviados e guardar rascunhos.
5. Contactos – Permite realizar todas as operações de gestão de contactos: consultar, criar, pesquisar, editar, apagar e enviar mensagens sms para os contactos.
6. Ferramentas – Gestão das definições de ligação, segurança e gerais do software de ligação UZO.
7. Ajuda – Consulta dos tópicos de ajuda.
8. Velocidade de download e upload – Velocidade de transferência de informação.
9. Estado da ligação – Informa se a ligação está ou não estabelecida.
10. Tipo de rede – Informa o tipo de rede e a força do sinal que está a captar.